


サラマンカホール舞台コンセント



m1	マイクコンセント	2回路	
m2	マイクコンセント	2回路	
M1	舞台マイクコンセント	8回路	
M2	舞台マイクコンセント	8回路	
M3	舞台マイクコンセント	8回路	
M4	舞台マイクコンセント	8回路	
M5	舞台マイクコンセント	8回路	
M6	舞台マイクコンセント	8回路	
w1	下手舞台マイクコンセント	4回路+32回路(マルチ)	パラ
w2	上手舞台マイクコンセント	4回路	
舞台後方	SRマルチコンセント	64回路	パラ
下手袖	集中コンセント盤	64回路	
演	演卓スピーカー・コンセント	移動スピーカー A-700+A700XLF CBT70J-1+CBT70JE-1 S-2115H	
S1	フォールドバックスピーカー		
S2	フォールドバックスピーカー		
S3	移動スピーカー		
S4	移動スピーカー		
	メインSP	9872-8A	
	固定はね	WS-A10K	